

Transmitter AQZ-025

Komunikacija

Rs 485 9600 8N2, MODBUS - RTU

Konekcija RJ 45 greška u uputstvi crvena -VA / žuta +VA

Transmitter je fabrički na adresi 0

Rb	code	Lokacija
1	Pb	00
2	FILT	02
3	OUTH	04
4	OUTL	06
5	Lock	08
6	Sn	0A
7	P-SH	0C
8	P-LH	0E
9	Addr	10
10	Baud	12

Merena vrednost je na lokaciji **C8**

Čitanje parametara

Adresa	registar		lokacija			
XX	03	00	XX	00	01	CRC

Primer 1

Čitanje tipa sonde za transmitter sa adresom 0

00 03 00 0A 00 01 A5 D9

Odgovor za transmitter sa sondom J tip

00 03 02 00 05 45 87

Primer 2

Čitanje trenutne merene vrednosti za transmitter sa adresom 2

02 03 00 C8 00 01 05 C7

Odgovor za transmitter koji meri temperature od 33,6 C (01 50)

02 03 02 01 50 FD E8

Podešavanje parametara

Adresa	registar		location		value	
XX	06	00	XX	XX	XX	CRC

Prime 1

Podešavanje ulazne sonde J -30.0 – 900.0 C tip (5) na transmiteru sa adresom 2

02 06 00 0A 00 05 69 F8

Odgovor

02 06 00 0A 00 05 69 F8

Primer 2

Podešavanje da strujni izlaz 20mA bude pri +200,0 C (07 D0) na transmiteru sa adresom 2

02 06 00 0C 07 D0 4A 56

Odgovor

02 06 00 0C 07 D0 4A 56